


DP/AS-Interface Link Advanced



In die Simulationsplatte DP/AS-Interface-Link ist das DP/AS-Interface Link Advanced eingebaut, welches gleichzeitig PROFIBUS-DP Slave und AS-Interface Master ist. Das DP/AS-INTERFACE LINK Advanced verbindet das Aktor-Sensor-Interface mit PROFIBUS DP. Mit Hilfe von DP/AS-INTERFACE LINK Advanced können vom PROFIBUS DP auf die Ein- und Ausgänge der AS-i Slaves zugegriffen werden. Folgende AS-i Slaves können verwendet werden:

- Standard-Slaves / Analog-Slaves
 - Slaves mit erweitertem Adressbereich (extended addressing mode)
 - Slaves mit Datentransfermechanismen nach AS-i Spezifikation V3.0 - Combined
- Über das integrierte Bediendisplay im AS-INTERFACE LINK Advanced lässt sich der unterlagerte AS-i Strang komplett in Betrieb setzen (z.B. Adressierung der AS-i Slaves, IO-Test aller digitalen und analogen Slaves). Während des Betriebes stehen dem Anwender detaillierte Diagnoseinformationen am Display zu Verfügung, die bei Bedarf den Fehlerort unmittelbar lokalisieren. Das DP/AS-INTERFACE LINK Advanced ist mit einem zusätzlichen Ethernet-Port ausgestattet, der das Nutzen des integrierten Webservers und Firmware Update ermöglicht.

Buchsen: 2mm oder 4mm für Busanschluss wahlweise;

Format: 130 x 297 x 5mm

Bestelldaten:

Produkt	Beschreibung	Bestell-Nummer
Komplettgerät		71 14 50